# ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА.

**Задание 1.** По параметрам из таблицы 1 рассчитать и записать аналитическое выражение (мгновенное значение) напряжения синусоидального сигнала (амплитуду, угловую частоту, период). Собрать схему эксперимента в Multisim, зафиксировать показания вольтметра, осциллографа, частотомера ( $V_{RMS}$ ,  $V_{peak}$ ,  $T_{s}$ (мс), f(  $\Gamma$ ц),  $\Psi_{e}$ (°)).

| №  | $E_m$ , B                             |                            |  | Частота        | Период        | Угловая                  | Начальная фаза   | Мгновенное, комплексное значения                         |  |
|----|---------------------------------------|----------------------------|--|----------------|---------------|--------------------------|--|--|--|
|    | Действующие<br>значения (RMS -        | Амплитудные<br>значения,   | Двойные амплитудные значения, размах (peak to  | f, Гц<br>f=1/T | T, MC $T=1/f$ | частота $\omega$ , рад/с | $\Psi_e$ , $\circ$ $\pm \Psi e = \frac{2\pi\Delta t}{T}$ | напряжения, временная и векторная диаграмма, графическое |  |
|    | root-mean-square)  Vpeak              | $V_{peak} \sqrt{2}V_{RMS}$ | $egin{array}{ll} 	ext{peak} \ V_{p	ext{-}p}, 	ext{B} & V_{p	ext{-}p} = 2V_p \end{array}$ |                |               | $\omega = 2^{\pi} f$     | ire - T  | изображение элемента.                                    |  |
|    | $V_{RMS} = \frac{V_{peak}}{\sqrt{2}}$ |                            |  |                |               |                          |  |  |  |
| 1  | 1                                     |                            |  | 50             |               |                          | 45°  |  |  |
| 2  | 1,41                                  |                            |  | 60             |               |                          | 60°  |  |  |
| 3  | 28,2                                  |                            |  | 400            |               |                          | 30°  |  |  |
| 4  | 14,1                                  |                            |  | 1000           |               |                          | 90°  |  |  |
| 5  | 42.3                                  |                            |  | 100            |               |                          | 120°   |  |  |
| 6  | 2,82                                  |                            |  | 150            |               |                          | 150°   |  |  |
| 7  | 14,1                                  |                            |  | 300            |               |                          | 180°   |  |  |
| 8  | 2,82                                  |                            |  | 120            |               |                          | 210°   |  |  |
| 9  | 4,23                                  |                            |  | 180            |               |                          | 240°   |  |  |
| 10 | 4,23                                  |                            |  | 360            |               |                          | 270°   |  |  |
| 11 | 1,41                                  |                            |  | 800            |               |                          | 300°   |  |  |
| 12 | 42,3                                  |                            |  | 2400           |               |                          | 330°   |  |  |
| 13 | 14,1                                  |                            |  | 1200           |               |                          | 360°   |  |  |
| 14 | 1,41                                  |                            |  | 2000           |               |                          | 225°   |  |  |
| 15 | 42,3                                  |                            |  | 50             |               |                          | -45°   |  |  |
| 16 | 14,1                                  |                            |  | 60             |               |                          | -60°   |  |  |
| 17 | 28,2                                  |                            |  | 400            |               |                          | -30°   |  |  |
| 18 | 14,1                                  |                            |  | 1000           |               |                          | -90°   |  |  |
| 19 | 42,3                                  |                            |  | 100            |               |                          | -120°  |  |  |
| 20 | 28,2                                  |                            |  | 150            |               |                          | -150°  |  |  |
| 21 | 42,3                                  |                            |  | 300            |               |                          | -180°  |  |  |
| 22 | 28,2                                  |                            |  | 120            |               |                          | -210°  |  |  |
| 23 | 1,41                                  |                            |  | 180            |               |                          | -240°  |  |  |
| 24 | 28,2                                  |                            |  | 360            |               |                          | -270°  |  |  |
| 25 | 42,3                                  |                            |  | 800            |               |                          | -300°  |  |  |

## Пример решения 1 задания

Амплитудные значения  $V_{peak} = \sqrt{2}V_{RMS} = Um = 1,41*1=1.41~B$  Двойные амплитудные значения  $V_{p-p} = 2*V_p = 2*1,41=2,82~B$  Период T=1/f=1/50=0,02~c

Угловая частота  $\omega = 2^{\pi} f = 6.28*50 = 344 \ pad/c$ 

Мгновенное напряжение  $u(t) = U_m \sin(\omega t + \psi_e); \ U(t) = 1,41 \sin(344t + 45);$  Комплексное действующее значение напряжения

$$U(t)=1,41\sin(344t+45) = > U=(1,41/\sqrt{2})*e^{j45}$$




Рисунок 1: Векторная диаграмма




Рисунок 2: Временная диаграмма

**Задание 2.** По аналитическому выражению (мгновенное значение) напряжения синусоидального сигнала в таблице 2 рассчитать и записать действующее значение, амплитудное значение, полный размах напряжения, частоту, период, начальную фазу. Собрать схему эксперимента в Multisim, снять показания вольтметра, осциллографа и частотомера ( $V_{RMS}$ ,  $V_{peak}$ , T,(мс), f(  $\Gamma$ ц),  $\Psi_e$  (°)). Изобразить мгновенное(i(t)), комплексное(I) значения напряжения на временной и векторной диаграммах.

| №  | Мгновенное значение                         | $E_m$ , B   |  |   |                               | Период         | Начальная фаза   | Графическое  |
|----|---|---|--|---|-------------------------------|----------------|--|--|
|    | напряжения<br>синусоидального<br>сигнала, В | Действующие значения (RMS - root-mean-square) $V_{RMS} = \frac{V_{peak}}{\sqrt{2}}$ | Амплитудные значения, $V_{peak=}\sqrt{2}V_{RMS}$ | Двойные амплитудные значения, размах (peak to peak) $V_{p-p}$ , B, $V_{p-p} = 2V_p$ | f, Γц<br>f= ω /2 <sup>π</sup> | Т, мс<br>Т=1/f | $\Psi_e, \circ$ $\pm \Psi e = \frac{2\pi \Delta t}{T}$ | изображение (схема),<br>мгновенное,<br>комплексное значения<br>напряжения,<br>временная и векторная<br>диаграмма, показания<br>осциллографа. |
| 1  | 1.41sin (3140t + 30°)                       |   |  |   |                               |                |  | •  |
| 2  | 2.82 sin (3140t - 30°)                      |   |  |   |                               |                |  |  |
| 3  | 141sin (314t + 60°)                         |   |  |   |                               |                |  |  |
| 4  | 282 sin (314t - 60°)                        |   |  |   |                               |                |  |  |
| 5  | 310 sin (314t - 120°)                       |   |  |   |                               |                |  |  |
| 6  | 310 sin (314t - 240°)                       |   |  |   |                               |                |  |  |
| 7  | 310 sin (314t)                              |   |  |   |                               |                |  |  |
| 8  | 14.1sin (3140t + 45°)                       |   |  |   |                               |                |  |  |
| 9  | 141sin (3140t - 45°)                        |   |  |   |                               |                |  |  |
| 10 | 28.2 sin (3140t - 135°)                     |   |  |   |                               |                |  |  |
| 11 | 282 sin (6280t - 135°)                      |   |  |   |                               |                |  |  |
| 12 | 282 sin (6280t + 135°)                      |   |  |   |                               |                |  |  |
| 13 | 310 sin (2512t + 120°)                      |   |  |   |                               |                |  |  |
| 14 | 310 sin (2512t + 240°)                      |   |  |   |                               |                |  |  |
| 15 | 310 sin (2512t + 360°)                      |   |  |   |                               |                |  |  |
| 16 | 1.41sin (3140t + 90°)                       |   |  |   |                               |                |  |  |
| 17 | 2.82 sin (3140t - 180°)                     |   |  |   |                               |                |  |  |
| 18 | 220 sin (314t - 120°)                       |   |  |   |                               |                |  |  |
| 19 | 220 sin (314t - 240°)                       |   |  |   |                               |                |  |  |
| 20 | 220 sin (314t)                              |   |  |   |                               |                |  |  |
| 21 | 1.41sin (3140t - 90°)                       |   |  |   |                               |                |  |  |
| 22 | 141sin (314t + 60°)                         |   |  |   |                               |                |  |  |
| 23 | 282 sin (314t - 60°)                        |   |  |   |                               |                |  |  |
| 24 | 28.2 sin (3140t - 135°)                     |   |  |   |                               |                |  |  |
| 25 | 282 sin (6280t + 135°)                      |   |  |   |                               |                |  |  |

# Пример решения 2 задания

Mгновенное значение напряжения синусоидального сигнала U(t)=1.41 $\sin{(3140t+30^\circ)}$ 

Действующие значения 
$$V_{RMS} = \frac{V_{peak}}{\sqrt{2}} = 1,41/\sqrt{2} = 1$$
 В

Амплитудные значения 
$$V_{peak} = \sqrt{2}V_{RMS} = 1,41*1=1,41~B$$

Двойные амплитудные значения 
$$V_{p-p} = 2V_p = 1,41*2=2,82~B$$

Частота 
$$f = \omega / 2^{\pi} = 3140/6, 28 = 500 \Gamma \mu$$

Период 
$$T=1/f=1/500=0,002 c$$

Начальная фаза 
$$\Psi_e$$
 =30°

Мгновенное значения напряжения вычисляется по формуле  $U(t)=1.41\sin{(3140t+30^{\circ})}$ 

Комплексное значения напряжения 
$$U$$
=  $1e^{(30j)}$ 




Рисунок 3: Векторная диаграмма




Рисунок 4: Временная диграмма

**Задание 3.** R элемент в линейной электрической цепи синусоидального тока. Используя аналитическое выражение источника ЭДС (данные из таблицы 2) собрать принципиальную электрическую схему с R элементом. Рассчитать мгновенное значение тока, напряжения, мощности, действующие комплексные значения тока, напряжения, мощности. Собрать схему эксперимента в Multisim, снять показания осциллографа ( $V_{RMS}$ ,  $V_{peak}$ ,  $T_{s}$ (мс), f(  $\Gamma$ ц),  $\Psi_{e}$ (°), i(t), u(t), p(t)).

Схема состоит из двух последовательно соеденных резисторов и представляет собой делитель напряжения.

### Мультиметр

Моделирование->Приборы->Мультиметр

# Осциллограф

Моделирование->Приборы->4-х канал. Осц

## Резистор

Вставить->Компонент->Basic->Resistor

# Мультиплеер

Вставить->Компонент->Source->Control\_Function\_Blocks->Multiplier




Рисунок 5: Принципиальная электрическая схема для 3 задания

# Пример решения 3 задания

Входное напряжение  $U(t)=1.41\sin{(3140t+30^{\circ})};$ 

Общее сопротивление  $R_{\text{обш}} \sim 1 \text{ kOm}$ 

Внутренее сопротивление  $R_{\text{вн}}$ =0,01Ом

Действующее значение напряжения  $U_{\text{в}} = U_{\text{m}} / \sqrt{2} = 1 \text{ B}$ 

Максимальное значение напряжения Um =1,41 B





Мгновенное значение тока



Для резистивного сопротивления  $\psi = \psi_u = 30$ 

Зависимость мощности от времени на резистивном сопротивлении






Рисунок 6: Векторная диаграмма




Рисунок 7: Моделирование в Multisim 3 задания




Рисунок 8: Осциллограмма напряжения, тока и мощности на резисторе

**Задание 4.** L элемент в линейной электрической цепи синусоидального тока. Используя аналитическое выражение источника ЭДС (данные из таблицы 2) собрать принципиальную электрическую схему с L элементом. Рассчитать мгновенное значение тока, напряжения, мощности, действующие комплексные значения тока, напряжения, мощности. Собрать схему эксперимента в Multisim, снять показания осциллографа ( $V_{RMS}$ ,  $V_{peak}$ ,  $T_{c}$ (мс), f(  $\Gamma$ ц),  $\Psi_{e}$ (°), i(t), u(t), p(t)).

## Мультиметр

Моделирование->Приборы->Мультиметр

## Осциллограф

Моделирование->Приборы->4-х канал. Осц

#### Резистор

Вставить->Компонент->Basic->Resistor

#### Катушка индуктивности

Вставить->Компонент->Basic->Inductor

# Мультиплеер

Вставить->Компонент->Source->Control\_Function\_Blocks->Multiplier




Рисунок 9: Принципиальная электрическая схема для 4 задания

$$V_{RMS} = 1 B f = 500 \Gamma u$$

$$V_{peak.} = 1,44 B \Psi_e = 30^{\circ}$$

$$T_{s}(Mc) = 0.02 c$$

По закону Ома находим ток протекающий через катушку индуктивности  $u_L = L \frac{di_L}{dt}$  Сопротивление катушки индуктивности

Ток протекающий через катушку индуктивности




Рисунок 11: Временная диаграмма тока, напряжения и мощности




Рисунок 12: Векторная диаграмма тока и напряжения на L


#### Анализ мгновенной мощности в индуктивном элементе



Из аналитического выражения для мощности можно сделать вывод, что это знакопеременная функция , изменяющаяся с двойной частотой по отношению к частоте изменения напряжения  $U_L$  и тока  $I_L$  в цепи. Среднее значение мощности  $P_L(t)$  за период T равно нулю. В индуктивном элементе в первую четверть периода T напряжение  $U_L$  и ток  $I_L$  имеют знак плюс, поэтому мощность больше нуля, т.е. Индуктивный элемент потребляет электрическую энергию источника и преобразовывает её в магнитную, накапливая её в магнитном поле катушке. Во вторую четверть периода напряжение  $U_L$  и ток  $I_L$  имеют противоположные знаки, поэтому мощность отрицательна. В это время накопленная магнитная энергия возвращается источнику, преобразовываясь в электрическую энергию. В третьей четверти происходит накопление

энергии в магнитном поле элемента L, в четвертой — её возврат источнику энергии.

Теперь параллельно подключаем две катушки индуктивности с тем же номиналом. Общая емкость параллельно соединенных катушек индуктивности равна сумме емкостей этих конденсаторов  $L_1 L_2 / (L_1 + L_2)$ ;



Из результатов эксперимента, можно убедиться, что ток в цепи увеличился ровно в 2 раза

**Задание 5.** С элемент в линейной электрической цепи синусоидального тока. Используя аналитическое выражение источника ЭДС (данные из таблицы 2) собрать принципиальную электрическую схему с С элементом. Рассчитать мгновенное значение тока, напряжения, мощности, действующие комплексные значения тока, напряжения, мощности. Собрать схему эксперимента в Multisim, снять показания осциллографа ( $V_{RMS}$ ,  $V_{peak}$ ,  $T_{c}$ (мс) f( $\Gamma$ ц),  $\Psi_{e}$ (°), f( $\Gamma$ ц), f(г).

# Мультиметр

Моделирование->Приборы->Мультиметр

# Осциллограф

Моделирование->Приборы->4-х канал. Осц

## Резистор

Вставить->Компонент->Basic->Resistor

# Конденсатор

Вставить->Компонент->Basic->Capacitor

## Мультиплеер

Вставить->Компонент->Source->Control\_Function\_Blocks->Multiplier




Рисунок 15: Принципиальная электрическая схема для 4 задания

$$V_{RMS} = 1 B f = 500 \Gamma y$$
,


$$V_{peak,} = 1,44 \ B \ \Psi_e = 30^{\circ}$$

$$T = 0.02 \text{ c}$$

Соотношение фазы тока и напряжения на конденсаторе  $\mathcal{Q} - \mathcal{Q}_u = \frac{\pi}{2}$ 

Реактивное емкостное сопротивление 
$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{3140 \cdot 10^{-9}} = 318 kOm$$

По закону Ома 
$$U_C = \frac{1}{C} \int i d_{\rm M} i_{\rm C} = C \frac{dU_C}{dt}$$



4-х канальный осциллограф-XSC1 Канал\_С Канал\_D Экран 1.409 V -3.890 nV -5.483 nV Сохранить 3.858 nV 5.440 nV 1.409 V 7,748 nV 10.923 nV GND ( Y/T A/B > A+B > Одн. Норм Авто Нет

Рисунок 16: Моделирование в Multisim

Рисунок 17: Временная диаграмма тока, напряжения и мощности




Рисунок 18: Векторная диаграмма напряжения и тока на С

Анализируя мгновенную мощность в емкостном элементе




заключаем, что это знакопеременная функция времени, изменяющаяся в противофазе с реактивной индуктивностью мощностью PL

Среднее значение мощности Pc(t) за период рано нулю.

В ёмкостном элементе в первую очередь периода Т напряжения Uc и ток Ic имеют разные знаки, это означает, что емкостной элемент в первую четверть возвращает накопленную электростатическую энергию источнику. Во вторую четверть периода ток и напряжение имеют одинаковое направление и следовательно конденсатор заряжается. В третьей четверти происходит возврат энергии, в четвертой зарядка конденсатора энергией.

Теперь параллельно подключаем два конденсатора с тем же номиналом. Общая емкость параллельно соединенных конденсаторов равна сумме

емкостей этих конденсаторов  $C_{3KB} = C_1 + C_2$ 



Oscilloscope-XSC1 Время Канал\_А Канал\_В Канал\_С Канал\_D Экран T1 ← → T2 ← → 532,178 ms 49.139 mV 88.800 nV 4.365 nV Сохранить 534.183 ms 6.417 nV 72.263 mV 88.754 nV GND (\*) T2-T1 2.005 ms 23.124 mV -46.132 pV 2.052 nV Развертка Канал С Синхронизация: Шкала 50 nV/Div Внеш 🦳 Шкала 500 us/Div Задержка 0 Смещение 0 ٧ **Уровень** Y/T A/B A+B Одн. Норм Авто Нет AC 0 DC А Внеш

Рисунок 19: Схема моделирования в Multisim

Рисунок 20: Временная диаграмма тока напряжения и мощности

Из результатов эксперимента, можно убедиться, что ток в цепи увеличился ровно в 2 раза